

如果您有这方面的传感器选型，请立即拨打ZKF服务热线15611717870

电流检测点：

- 1) 交流输入端：输入电流检测，
- 2) 直流输出端：负载电流检测
- 3) 电池：电池充、放电电流的监测

